BS-G2008UR ハードウェアマニュアル

パッケージ内容


パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物があ りましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

●スイッチングハブ (本体)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 台



1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T の機器を接続するポー トです。ハブ同士をカスケード接続する場合にもこのポート を使用します。通信速度は自動的に認識されます。



●L-Type電源コード(3P)・・・・・・・・・ 1 本
●3P-2P変換コネクタ(アース線付)······ 1 個
●ゴム足・・・・・・・1 式 (4個)
●シリアルナンバーシール(2枚1組)・・・・・・・・・1 式
●19インチラック取付金具(ねじ付(6個))・・・・・・・・・ 2個
●ハードウェアマニュアル(本書)・・・・・・・・・・ 1 枚
●安全にお使いいただくために必ずお守りください・・・・・・ 1 枚

- ※保証書は、「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷 されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品 と一緒にお送りください。
- ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。


設置

■設置上の注意

- ・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないで ください。
- ・ 本製品の上に、本製品や発熱する物を載せないでください。
- ケーブル類は足などが引っかからないように配線してください。
- ・ 他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。
- ・ 電源コードは必ず本製品に付属の物を使用してください。他の製品 の電源コードは仕様が異なるため、本製品の故障や火災の原因とな るおそれがあります。

■壁に取り付ける場合

壁への取り付けは、下図のようなネジを使います。壁にネジを固定して、本製品底 面の取り付け穴を引っ掛けてください。



■床やスチール製デスクの側面などに設置する場合

床に設置する場合は、本製品底面の四隅に、付属のゴム足を貼り付け て設置してください。

また、別売のマグネットキット「BS-MGK-A」をご使用いただくと、スチー ル製デスクの側面など金属部分に貼り付けられます。マグネットの取り 付け方法は、「BS-MGK-A」に添付のマニュアルを参照してください。



別売のマグネットキットにはフロッピーディスクや磁気カード などの磁気記憶媒体を近づけないでください。データが消失・ ^{注意} 破損することがあります。

■19インチラックに設置する場合

本製品付属の19インチラック取付金具を使用してください。

製品仕様・その他

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインター ネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

■基本仕様

対応規格	IEEE802.3 (10BASE-T)、 IEEE802.3u (100BASE-TX)、 IEEE802.3ab (1000BASE-T)	
ポート数	8ports	
適合ケーブル (※1)(※2)	10BASE-T:カテゴリ 3 以上 4 対 UTP ケーブル、 100BASE-TX:カテゴリ 5 以上 4 対 UTP ケーブル、 1000BASE-T:エンハンストカテゴリ 5 以上の UTP ケーブル	
コネクタ形状	RJ-45 型 8 極コネクタ	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力(最大) 8.5W		
消費電流(最大) 0.1A		
外形寸法	W190×D125×H43mm	
本体重量	860 g (本体のみ)	
動作環境	温度:0~45℃、湿度:10~85%(無結露)	
取得規格	VCCI ClassB	

- ※1 本製品は、ケーブルの種類(ストレートケーブル/クロスケーブル)を、自動的に 判別しますので、どちらのケーブルでも問題無く使用できます。
- ※2 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。 市販のケーブルをご使用ください。

裏面につづく

■機能仕様

— 1200 II 10		
伝送速度	10Mbps (10BASE-T)、 100Mbps (100BASE-TX)、 1000Mbps (1000BASE-T)	
スイッチングデータ転送方式	Store & Forward	
ジャンボフレーム	最大 9,728Bytes (ヘッダ 14Bytes + FCS 4Bytes 含む)	
伝送路符号化方式	Manchester-coding (10BASE-T)、 4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、 4D-PAM5 (1000BASE-T)	
アクセス方式	CSMA/CD	
データ転送速度 (スループット)	14,881 パケット / 秒 (10BASE-T)、 148,810 パケット / 秒 (100BASE-TX)、 1,488,095 パケット / 秒 (1000BASE-T)	
アドレステーブル	4,000 (セルフラーニング)	
バッファ容量	128KBytes	
エージング時間	約 300 秒	
フローコントロール	IEEE802.3x (Flow Control / 全二重動作時)、 バックプレッシャー (半二重動作時)	
伝送距離(最大)	100m	

本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基 準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま す。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生する チラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品 の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ること により、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は 次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

■ネットワークに接続できないとき

次のことを確認してください。

- ・ 本製品に電源コードが接続されているか。また、電源コードがコン セントに接続されているか。
- ・ UTP ケーブルは正しく接続されているか。また、ケーブルは断線など していないか。
- リンク/アクティブランプ*は点灯しているか。
 - ※リンク/アクティブランプが点灯しないときは、接続したハブや LAN アダプ タの通信モードを手動で 100M 半二重または 10M 半二重に設定してくだ

■ACコンセントが2極のとき

付属の3P-2P変換コネクタを使って、ACコンセントに接続します。



感電防止のため、アース線は必ず接地してください。 アース線は電源コードをつなぐ前に接続し、電源コードを抜い てから外してください。順序を守らないと感電の原因となりま す。アース線がコンセントや他の電極に接触しないようにして ください。

- ・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変 要される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されて
- いる他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのマークは記載していません。